

1 ホーム画面



ホーム画面の「自動日誌設定」をタップすると自動日誌設定画面が表示されます。

2 自動日誌対応機リスト



自動日誌作成ができる機械（トラクタ・田植機・コンバイン・ドローン）の一覧が表示されます。

3 設定変更



機械を一つタップすると、詳細設定画面が開きます。「自動日誌設定ON / OFF」を切替えることができます。ONにした場合は作業項目と作業者を設定してください。（この作業項目と作業者の内容で自動日誌が作成されます。）

4 計画値を使用する場合



農業・肥料・株数（田植機の場合）について、計画値を「使用する」にすると、指示・作付計画で設定されている項目・値で自動日誌を作成します。
※指示と作付計画で値が異なる場合は指示を使用します。

5 計画値を使用しない場合



計画値を「使用しない」にすると、選択画面が表示されます。ここで選んだ項目・値の内容で自動日誌が作成されます。