

交換部品リスト DR595,DR6115&DR6130

部品名称	部品番号	部品個数	交換時間
燃料フィルタ	HH166-4356-0	1個	400時間
エンジンオイルフィルタ	HH1C0-3243-0	1個	初回:50時間 2回目以降:200時間 または、1年後のどちらか早い方
HSTオイルフィルタ	HHTA0-5990-0	1個	初回:50時間 2回目以降:300時間
油圧オイルタンクフィルタ 1. サクションストレーナ 2. フィルタ	1. V1311-6517-0 2. 5H700-2738-0	1個 1個	洗浄:300時間 交換:600時間 (洗浄2回に一度交換)
エンジンオイル_DR595,6115向け	クボタ純オイル D10W-30 DH-2	約12.3 L	初回:50時間 2回目以降:200時間 または、1年後のどちらか早い方
エンジンオイル_DR6130向け	クボタ純オイル D10W-30 DH-2	約14.5 L	初回:50時間 2回目以降:200時間 または、1年後のどちらか早い方
トランスミッションケースオイル	クボタ純オイルスーパーUDT-2	トランスミッションケース:約10 L ファイナルケース(左右):約2 L	初回:50時間 2回目以降:300時間
油圧オイルタンクオイル	クボタ純オイルスーパーUDT-2	約27 L	初回:50時間 2回目以降:300時間
脱こくギヤケースオイル	クボタ純オイルスーパーUDT-2	約1.7 L	初回:50時間 2回目以降:300時間
トランスミッションオイルフィルタ	5H966-1791-0	1個	初回:50時間 2回目以降:300時間